

Intervaly údržby

Pre zachovanie záruky je potrebné dodržať stanovené intervaly.		1000 km alebo 1. mesiac	4000 km alebo 6. mesiac	7000 km alebo 12. mesiac	10000 km alebo 18. mesiac	13000 km alebo 24. mesiac
SEGMENT	VYKONAŤ					
sviečky	kontrola / výmena	✓	✓	výmena	✓	✓
vzduch. filter	čistenie / výmena	✓	✓	výmena	✓	✓
kolesá	kontrola	✓	✓	✓	✓	✓
pneu	kontrola profilu / tlak		✓	✓	✓	✓
ložiská	kontrola / výmena		✓	✓	✓	✓
riadenie	kontrola / čistenie / mazanie	✓	✓	✓	mazanie	✓
upevnenia krytov	kontrola / dotiahnutie		✓	✓	✓	✓
brzdový systém	kontrola / čistenie / výmena		✓	✓	✓	✓
nárazníky	kontroa		✓	✓	✓	✓
olej pumpa	kontrola	✓	✓	✓	✓	✓
olej sitko	čistenie			✓		✓
olej filter	výmena			výmena		
motor olej	výmena / kontrola	výmena	✓	výmena	✓	výmena
ventily	kontrola / nastavenie	✓	✓	✓	✓	✓
olej diferenciál	výmena			výmena		
hnací remeň	kontrola / výmena		✓	výmena	✓	
variátor	kontrola / výmena		✓	výmena	✓	
prevodovka	kontrola	✓	✓	✓	✓	✓
lanovody	kontrola / čistenie / mazanie	✓	✓	✓	✓	✓
pedále	kontrola / nastavenie / mazanie		✓	✓	✓	✓
svetlá a vypínače	kontrola / nastavenie	✓	✓	✓	✓	✓
palivo filter	kontrola / výmena		✓	výmena	✓	✓
voľnobeh otáčky	kontrola / nastavenie	✓	✓	✓	✓	✓
výfuk systém	kontrola / dotiahnutie		✓	✓	✓	✓
chladiaca kvapalina	kontrola	✓	✓	✓	✓	✓
kĺby, manžety	kontrola	✓	✓	✓	✓	✓
mazacie body	mazanie		✓	✓	✓	✓

UPOZORNENIE:

Dopĺňať len odporúčané kvapaliny. Hydraulické hadice meniť každé 4 roky. Po 13000 km alebo 24 mesiacoch sa odporúča vykonanie servisnej prehliadky aspoň raz ročne alebo každých 7000 km.